



Design Thomas Althaus

B
BACHER

Bedienungshinweise:

Die fußbetätigte Höhenverstellung wird durch eine Gasfeder unterstützt. Dadurch bewegt sich die obere Platte beim Drücken des Auslöseknopfes selbsttätig nach oben.

Absenken:

Zum Höhenverstellen der Glasplatte den Auslöseknopf drücken und gleichzeitig mit einer Hand in der Mitte der Glasplatte die Tischplatte herunterdrücken (Bild 1)

Herauflassen:

Auslöseknopf mit dem Fuß betätigen (Bild 2) bis gewünschte Höhe erreicht, dann Fußauslösung loslassen.

1.



2.



Wichtige Hinweise:

Vor Betätigung der Höhenverstellung und sofern der Tisch gerollt wird, sollten auf dem Tisch befindliche Gegenstände heruntergenommen werden um ein unabsichtliches Umstürzen während des Vorganges zu vermeiden. Achten Sie bei Benutzung der Höhenverstellung auch darauf, dass der Tisch nicht unabsichtlich wegrollt und an andere Möbel anstößt. Heiße oder extrem kalte Gegenstände (z.B. Töpfe oder Flaschen aus dem Gefrierschrank) dürfen nicht auf die Glasplatten abgestellt werden, da Glas- und Keramikplatten bei extremen Temperaturen zerbrechen.

Tragen Sie den Tisch niemals an der Oberen Platte. Achten Sie darauf, dass sich Personen nicht auf den Tisch setzen und Kinder nicht auf den Tisch klettern.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.

Wichtiger Hinweis zur Nutzung auf hochflorigen Teppichen:

Durch das Einsinken der Rollen auf hochflorigen Teppichen kann es bei Betätigung der Fußauslösung zu Problemen kommen, da die Auslösetaste auf dem Teppich aufliegt.

Sofern dies der Fall ist, kann eine Rollenerhöhung eingesetzt werden, die den Tisch um ca. 1,5 cm erhöht und den Fußtaster frei gibt.

Die Erhöhung erhalten Sie vom Hersteller über den Fachhandel kostenfrei.