










HERGESTELLT FÜR:



SCHÖSWENDER
MÖBEL

Gebrauchs- und Warnhinweise

Wichtig: Gebrauchs- und Montageanleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren, sorgfältig lesen

Gefahrenidentifikation

- **Quetschgefahr!** - beim Zusammenbauen oder Transportieren des Möbelstückes
- **Quetschgefahr!** - Kinder dürfen das Möbelstück nicht allein bedienen
- **Quetschgefahr!** - achten Sie beim Schließen eventueller mechanischer Bauteile darauf, nicht in die Mechanik zu greifen
- **Sturzgefahr** - wenn das Möbelstück nicht korrekt montiert oder fixiert wird
- **Brandgefahr** - stellen Sie das Möbelstück nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen auf. Halten Sie es fern von Heizkörpern, Kaminen oder ähnlichen Quellen
- **Montage** - befolgen Sie stets die Montageanleitung und verwenden Sie alle mitgelieferten Teile und Werkzeuge

Sicherheitsmaßnahmen

- **Montage** - Befolgen Sie stets die Montageanleitung und verwenden Sie alle mitgelieferten Teile und Werkzeuge.
- **Transport** - achten Sie darauf, das Möbelstück nicht zu kippen oder zu stürzen
- **Transport** - zwei oder mehr Personen sollten den Transport übernehmen, um Quetschgefahren zu vermeiden
- **Platzierung** - stellen Sie das Möbelstück auf einen stabilen und ebenen Untergrund auf, um das Risiko von Stürzen zu minimieren
- **Brandgefahr** - stellen Sie das Möbelstück nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen auf. Halten Sie es fern von Heizkörpern, Kaminen oder ähnlichen Quellen.
- **Federung** - achten Sie darauf, nicht auf dem Möbelstück zu springen und lassen Sie es auch nicht Ihre Kinder tun
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
- Besonders Plastiktüten oder -Folien können eine Erstickenungsgefahr darstellen, wenn sie über den Kopf eines Kindes gezogen werden. Lagern Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- halten Sie Kleinteile von Kindern fern
- Stellen Sie sicher, dass Haustiere wie Hunde und Katzen nicht auf dem Möbelstück springen oder kratzen, da dies den Stoff beschädigen kann
- Besonders Tiere mit scharfen Krallen können den Bezug beschädigen

Pflege und Wartung

- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Möbelstück gelangen
- Feuchtigkeit kann den Bezug beschädigen
- Sollte Wasser verschüttet werden, reinigen Sie den betroffenen Bereich sofort mit einem trockenen Tuch
- Längere Sonneneinstrahlung kann die Materialien ausbleichen und die Haltbarkeit beeinträchtigen