








CS 061





WARNHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Möbel nur dem Zweck entsprechend verwenden. Eine dauerhafte Funktionsfähigkeit ist nur durch sachgerechte Nutzung und regelmässige Pflege gegeben.

Anwendungsort

Dieses Möbel eignet sich für den allgemeinen, privaten Wohnbereich. Es eignet sich nicht für den Nass-, Aussen- oder gewerblichen Bereich.

WARNUNG

Dieses Möbel eignet sich für den allgemeinen, privaten Wohnbereich. Es eignet sich nicht für den Nass-, Aussen- oder gewerblichen Bereich.

Gefahr durch Verschlucken und Ersticken! Tüten und Folien sind kein Spielzeug! Darauf achten, dass Kleinkinder nicht an Verpackungsmaterialien, Plastiktüten und Kleinteile gelangen!

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Darauf achten, dass sich Kleinkinder nicht im Montagebereich aufhalten und an Möbeln hochziehen bzw. hinaufklettern!

WARNING

Important

This furniture must only be used for the intended purpose. It will serve you dependably for years, but only with appropriate usage and regular care.

Place of use

This furniture is intended for use in domestic living quarters. It is not suitable for use in wet zones, outdoors, or in commercial areas.

Place of use

This furniture is intended for use in domestic living quarters. It is not suitable for use in wet zones, outdoors, or in commercial areas.

Danger of swallowing and suffocation!

Bags and foils are not playthings! Keep packaging materials, plastic bags and small parts out of reach of infants!

CAUTION

Risk of injury!

Keep infants away from the assembly area and prevent them from mounting or climbing up furniture!

MONTAGEHINWEISE

Montageschäden verhindern

Einzelteile beim Auspacken und während Montage nur auf weiche Unterlagen legen/stellen. Grössere Teile vor Kippen/Umfallen sichern.



Personen

Anzahl der Personen, die für die Montage benötigt werden.

Montagezeit

Zeitaufwand in Minuten.

Erforderliches Werkzeug



ASSEMBLY GUIDELINES

Prevent assembly damage

Use a soft underlay for all parts during assembly. Secure large components for tipping or falling over.


Personnel





Number of people required for assembly work.

Personnel


Approximate time required in minutes.

Tools required





Allgemeine Hinweise



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Dies kann zu Farbveränderungen führen. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Heizkörpern.



Empfindliche Bodenbeläge Vermeiden Sie Kratzer und Druckstellen auf empfindlichen Böden, indem Sie an Ihrem Möbel Schutzgleiter anbringen.



Holz

Holz ist ein natürliches, nachwachsendes Material. Jedes Holzstück ist daher einzigartig und unterscheidet sich in Maserung, Ästen oder Farbe. Ein Holzmöbel ist daher immer ein Unikat. Je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit schrumpft und dehnt sich Holz aus. Dadurch können Risse entstehen. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit beträgt 40-60 % rel. Luftfeuchte. Im Winter wird der Einsatz eines Luftbefeuchters empfohlen.



Entsorgung

Möbel, die nicht mehr verwendet werden, der fachgerechten Entsorgung übergeben. Wenden Sie sich an Ihre lokale Entsorgungsstelle.



Wartung

Schrauben regelmässig nachziehen (z.B. halbjährlich), um eine einwandfreie, zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

General guidelines

To be avoided

Direct sunlight can cause colour changes. Place at least 30 cm away from heating radiators.

Sensitive flooring

Fit protective glides to your furniture to prevent scratching or denting sensitive flooring.

Wood

Wood is a natural raw material. Each piece of wood therefore has its own natural grain, knots or colouring.

This makes each wooden furniture item a unique specimen.

Wood shrinks or expands according to temperature and air humidity. Cracks may therefore form accordingly. To protect your furniture we

recommend maintaining a relative room air humidity of 40-60 %.

In winter a humidifier may be necessary.

Disposal

Furniture that cannot be repaired or has reached the end of its useful life should be handed over for professional disposal. Please contact your local waste disposal authority.

Maintenance

Screws and bolts should be regularly tightened (e.g. every six months) to ensure faultless dependability.